

# Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM do szkła



## Elementy składowe:

Szuflada SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm / h = 167 mm / h = 199 mm	dł. 270 [mm] 300 350 400 450 500 550	Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM

Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm	Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm

<b>Wymiary cięcia profili</b>		
<p>NL : 270 [mm]                  300                  350                  400                  450                  500                  550</p> <p>LW – szerokość wewnętrzna korpusu                  NL – długość nominalna szuflady</p>	<p><b>Panel przedni szuflady wewnętrznej do szkła</b></p> <p><math>L_p = LW - 100 \text{ mm}</math></p>	<p><b>Szkieło # 8 mm</b></p> <p><b>Krawędzie należy szlifować i fazować!</b></p> <p><math>L_{sz} = LW - 87 \text{ mm}</math></p> <p><math>H_{sz} :</math>                  54 mm (dla h=84)                  138 mm (dla h=167)                  170 mm (dla h=199)</p>
Wylczenia ścianki tylnej i dna szuflady, znajdują się w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM		

<b>Wymiary montażowe</b>			
SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm 	SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm 	SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm 	
minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm) <p>Szuflada z frontem zlicowanym</p>		minimalna głębokość korpusu: (NL + 12 mm) <p>Szuflada z frontem cofniętym</p>	
Czóło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki			
<p><b>UWAGA!</b> Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór w prowadnicy) w głąb szafki</p>			